



REQUISITOS DE INSTALACIÓN

PARA PUERTA PRINCIPAL O SEMI PRINCIPAL

Para los modelos:

- CERRADURA DIGITAL INTELIGENTE EVA-60-10 EMBUTIR GRIS GRAFITO MARCA CANTOL
- CERRADURA DIGITAL INTELIGENTE EVA-60-14 EMBUTIR NEGRO MARCA CANTOL
- CERRADURA DIGITAL INTELIGENTE CDI-60-14 EMBUTIR NEGRO MARCA CANTOL

PUERTA DE MADERA

Para el mecanismo y paneles digitales debe tener lo siguiente:

- Si fuese puerta de madera sólida, el bastidor debe ser de 11cm de ancho como mínimo.
- Si fuese puerta semiprincipal (contraplacada), el chapero debe ser de 11cm de ancho por 45cm de alto.
- El espesor de la hoja en ambos modelos debe ser de 4 cm como mínimo.
- No debe tener molduras en el área donde se colocará las manijas.
- La puerta debe ser pivotante.

Para el contrafrente:

- El marco debe tener 3 cm de espesor fuera de moldura como mínimo. Si tuviese menos de 3cm de ancho, se tiene que perforar pared.
- El marco debe ser de madera sólida, puede usar marco de interior, marco semiprincipal o marco principal si fuese el caso.
- El marco no debe tener molduras en el área donde se trabajará.

PUERTA DE METAL, FIERRO y BLINDADAS (laminadas de acero)

Para el mecanismo y paneles digitales debe tener lo siguiente:

- Debe considerar que, si instalará en puerta de metal, sea en modelos laminados con diseño en madera, no debe tener molduras o diseño en el área donde instalará la cerradura.
- Debe considerar el tamaño del chapero, 11cm de ancho por 45cm de alto, si fuese el caso.

Para el contrafrente:

- El marco debe tener 3 cm de ancho fuera de moldura como mínimo. Si tuviese menos de 3cm de ancho, se tiene que agujerear la pared. Se sugiere que la distancia entre puerta y marco sea de 5 mm.